

LED電球ペンダント取扱説明書

保管用

- このたびは電球ペンダントをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございました。
- お求めの器具を正しくお使いいただくために、取扱説明書をよくお読みください。
- お客様はお読みになったあとも必ず保管してください。

お客様へ

- ・天井に引掛シーリングボディがついていない場合は電気工事店に取り付けを依頼してください。しろうと工事は法律で禁じられています。
- ・引掛シーリングボディが天井に工事されていれば器具はそのままとりつけられます。

工事店様へ

- ・工事が終了しましたら、この説明書は必ずお客様へお渡しください。

⚠️ 安全上のご注意

商品および取扱説明書には、お使いになる方や他人への危害と財産の損害を未然に防ぎ、商品を安全に正しくお使いいただくために重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

⚠️ 警告

誤った取扱いをしたときに、死亡や重傷などに結びつく可能性のあるもの

<p>引火する危険のある環境で使わない</p> <p>可燃性スプレーを吹き掛けない 火災の原因</p> 	<p>分解・改造はしない</p> <p>火災・感電の原因</p> 	<p>金属などを差し込まない</p> <p>器具のすきまやソケット部へヘアピンや針金・可燃物などを差し込まない 火災・感電の原因</p> 
<p>ランプ交換・お手入れのときは電源を切る</p> <p>感電の原因</p> 	<p>器具・ランプを水洗いしない</p> <p>火災・感電の原因</p> 	<p>布や紙など燃えやすいもので覆ったり、かぶせない</p> <p>火災の原因</p> 
<p>異常時は電源スイッチを切る</p> <p>炎がでたり、変な臭いがしたらすぐスイッチを切る 火災・感電の原因</p> 	<p>引掛けシーリングボディに欠け、割れ、木ねじのゆるみがある場合は、使用しない</p> <p>火災・落下の原因</p> 	<p>明るさ調節できる機能のついた器具や回路に使用しない</p> <p>電圧変動によりちらつく場合がありランプ短寿命、破損の恐れあり</p> 

⚠️ 注意

誤った取扱いをしたときに、人が傷害または家屋・家財などの物的損害に結びつくもの

<p>器具の周囲温度が高温(40℃以上)な場所で使わない</p> <p>落下・感電・火災の原因</p> 	<p>傾斜天井に取付けない</p> <p>落下・火災の原因</p> 	<p>長期間使わないときは電源を切る</p> <p>感電・火災の原因</p> 
<p>使用済みランプは不用意にわらない</p> <p>ガラスの破片が飛散けがの原因</p> 	<p>ランプのガラス、口金部分を強くねじらない</p> <p>ガラスの破損によりけがの原因</p> 	<p>強い振動・衝撃のある場所で使わない</p> <p>器具破損により落下の原因</p> 
<p>電気工事はしない</p> <p>感電の原因 有資格者に取付けを依頼</p> 	<p>電源アダプターから直接ペンダントを吊り下げない</p> <p>落下の原因</p> 	<p>器具表示のランプ・ワット(W)数を超えるランプは使わない</p> <p>器具が変形・変色</p> 
<p>点灯中及び消灯直後のランプにはさわらない</p> <p>高温のためやけどの原因</p> 	<p>ランプに塗料などを塗らない</p> <p>ランプが過熱、破損してけがの原因</p> 	<p>安全にご使用頂くために半年に一回の保守・点検を行う</p> 

お手入れのしかた

常に明るく使っていただくために、6ヶ月ごとに器具のお掃除をしてください。器具のお手入れは必ず電源を切ってから行なってください。

ガラス、プラスチックや金属部分のよごれは、柔らかい布でぬるま湯か中性洗剤につけてよくしぼってから、ふきとってください。シンナー、ベンジン、磨き粉やたわし、熱湯などは使用しないでください。

